

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor

Për me muajt BIOS: me i krye obligimet e veta, i duhet asaj me dijtë parametrat e ndryshëm rreth asaj se si gjësendet e forta janë të konfiguruar. Këta janë të vendosur në CMOS. Konfigurimet në CMOS mund të thjeshtë të kontrollohen/ ndërrohen. Shtype tastin "Delete"-gjatë startimit të kompjuterit dhe vjen në CMOS-meny. Për me dalë nga CMOS e zgjedhë "SAVE & EXIT SETUP" ose "EXIT WITHOUT SAVING"....nëse nuk ke bërë disa ndërrime ose nëse nuk je i sigurt se çka ke bërë.

© [Agroni nga Peja](#)

=====